

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/tickless-active-green-p-155452.html>



Tickless Active Green

Cena	268,58 zł
Numer katalogowy	5999566450952
Kod producenta	5999566450952
Kolor i długość	ozdobna czarna - 50 cm
Waga gabarytowa w gramach	16618.67
Wysokość towaru w centymetrach	41
Szerokość towaru w centymetrach	38
Długość towaru w centymetrach	64
Kraj pochodzenia	Włochy
Kraj dostawcy	Polska
Faza życia	Dorosły, Senior

Opis produktu

Co wyróżnia TickLess Active:

- TickLess Active emituje silniejszy sygnał i chroni przed kleszczami i pchłami jeszcze skuteczniej (promień ~2,5m).
- Jest ultralekki
- Jest specjalnie zaprojektowany z myślą o osobach aktywnie spędzających czas na powietrzu
- Jest odporny na zachłapania
- Posiada akumulator, który możesz wielokrotnie naładować (~300 cykli ładowania, brak efektu pamięci, aktywność do 20 dni po naładowaniu).
- Montowany jest do sznurówki buta.
- Posiada funkcję nocnej lokalizacji.

Zwiększona skuteczność ochrony:

Zwiększone napięcie zasilania głośniczka zapewnia wyższą amplitudę emitowanych przez niego ultradźwięków, dzięki czemu urządzenie ma większy obszar skutecznego działania, a emitowane ultradźwięki ciężiej wytłumić. Skuteczny obszar ochrony to promień o długości około 2,5m.

Możliwość wielokrotnego ładowania:

TickLess Active posiada wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy. Jest to jeden z najnowocześniejszych typów akumulatora, który gwarantuje dużą ilość cykli ładowania (~300), niewielki spadek pojemności i brak efektu pamięciowego. Ładowanie następuje za pomocą dołączonego kabla micro USB. W pełni naładowane urządzenie funkcjonuje do około 20 dni.

Nocna lokalizacja:

W urządzeniu możesz włączyć migającą diodę, sprawi ona, że będziesz widoczny/a podczas nocnych biegów.

Usprawnione mocowanie:

TickLess Active przytwierdza się do sznurówki - urządzenie jest stabilnie przymocowane.

TickLess nie wykorzystuje substancji toksycznych/chemicznych i jest całkowicie bezpieczny dla ludzi (w tym kobiet w ciąży, małych dzieci, osób z rozrusznikiem serca itp.) i dla zwierząt domowych.

Upewnij się, że bateria jest naładowana:

- przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez około 4h
- TickLess Run/Active posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku czerwona dioda zamruga - urządzenie działa i jest naładowane. Jeśli dioda nie zabłyśnie - urządzenie nie działa i należy je naładować.

Montaż:

Przyłóż urządzenie z gumowym pierścieniem do sznurowadła/torby i przeciągnij gumowy pasek pod sznurowadłem zaciągając gumkę na rowek po drugiej stronie urządzenia. W celu ponownego umocowania upewnij się, że pierścień gumowy jest dobrze zamontowany w rowku.

Nie przykrywaj urządzenia.

Sprawdzaj okresowo aktywność urządzenia (po naciśnięciu przycisku dioda powinna wyraźnie zamrugać).

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2-3 sekundy - jedno długie mignięcie czerwonej diody informuje o włączeniu urządzenia. Urządzenie pozostaje aktywne tak długo jak akumulator jest naładowany.

Gdy akumulator się rozładuje, urządzenie się wyłączy - należy wówczas naładować urządzenie.

Sprawdzanie czy urządzenie działa

Aby sprawdzić czy urządzenie działa naciśnij przycisk - 4 mignięcia czerwonej diody informują, że urządzenie jest aktywne. Jeśli czerwona dioda się nie zapala, oznacza to, że akumulator jest rozładowany i należy naładować urządzenie. Urządzenia nie można wyłączyć (działa tak długo jak akumulator jest naładowany).

Akumulator, ładowanie

Urządzenie posiada polimerowy akumulator litowo-jonowy.

Akumulator:

- nie posiada efektu pamięci
- pozwoli na około 300 cykli ładowań
- w pełni naładowany akumulator zasila urządzenie przez około 20 dni.

Aby naładować urządzenie należy podłączyć je do ładowarki poprzez kabel microUSB (dołączony do urządzenia, ładowarka nie jest dołączona).

Gdy akumulator jest ładowany - świeci się zielona dioda na urządzeniu.

Gdy zielona dioda zgaśnie oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

Pełne ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora zajmuje około 3 godzin.

Rozładowanie się akumulatora nie ma znaczącego wpływu na jego żywotność (jeśli nie korzystasz z urządzenia, nie musisz go ładować).

Wodoodporność, postępowanie w razie zamoczenia/zawilgocenia

Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest wodoodporny.

W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy pozostawić urządzenie do wyschnięcia w przewiewnym miejscu (można wspomóc proces nawiewem mechanicznym).

Nocna lokalizacja

Przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy aby włączyć funkcję nocnej lokalizacji (szybko migająca czerwona dioda) i około 3

sekundy aby wyłączyć tą funkcję.