

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/tickless-kid-orange-p-155442.html>



TickLess Kid - Orange

Cena	170,02 zł
Numer katalogowy	5999566450679
Kod producenta	5999566450679
Kolor i długość	ozdobna czarna - 50 cm
Waga gabarytowa w gramach	16618.67
Wysokość towaru w centymetrach	41
Szerokość towaru w centymetrach	38
Długość towaru w centymetrach	64
Kraj pochodzenia	Włochy
Kraj dostawcy	Polska
Faza życia	Dorosły, Senior

Opis produktu

TickLess to urządzenie chroniące przed kleszczami.

TickLess Baby oraz Kid przeznaczone są dla dzieci w każdym wieku, mogą być również stosowane przez osoby dorosłe. Urządzenia nie wymagają włączania/wyłączania, pozostaje aktywne przez 6-12 miesięcy.

Urządzenie emituje impulsy ultradźwiękowe o częstotliwości 40 kHz.

Emitowane przez urządzenie impulsy są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt domowych, blokują one jednak główny narząd zmysłowy kleszczy - narząd Hallera.

Kleszcze wykorzystują narząd Hallera do namierzania żywiciela, gdy kleszcz znajdzie się w zasięgu ultradźwięków emitowanych przez TickLess - będzie zdezorientowany i nie wyczuje swojej ofiary.

TickLess wykazuje również skuteczność w ochronie przed pchłami.

Skuteczny obszar ochrony to promień o długości około 1,5m.

TickLess nie wykorzystuje substancji toksycznych/chemicznych i jest **całkowicie bezpieczny** dla zwierząt domowych oraz ludzi (w tym kobiet w ciąży, małych dzieci, osób z rozrusznikiem serca itp.).

- Zawieś urządzenie przy dziecku, nie zakrywaj urządzenia (ultradźwięki powinny móc swobodnie się rozchodzić)
- Wyjmij zawleczkę, aby aktywować urządzenie, zamruga wówczas dioda
- Urządzenie pozostanie aktywne przez 6-12 miesięcy, nie można go wyłączyć
- Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy pozostawić urządzenie do wyschnięcia w przewiewnym miejscu (można wspomóc proces nawiewem mechanicznym)

Dla maksymalnej ochrony, pamiętaj:

- Sprawdzaj okresowo aktywność urządzenia (po naciśnięciu przycisku dioda powinna wyraźnie zamrugać)
- Po zdjęciu TickLess, użytkownik nie jest chroniony, dlatego zalecamy:
 - sprawdzenie otoczenia, w którym przebywasz bez TickLess (kleszcze mogły być tam już wcześniej, szczególnie jeśli masz psa lub kota)

-
- każdorazowe sprawdzenie użytkownika po powrocie do domu pod kątem kleszczy, które mogły się na nim znaleźć przypadkowo
 - stosowanie dla ochrony przed kleszczami w domu
 - Ochrona nie jest skuteczna, gdy TickLess jest mokry – pamiętaj, aby po powrocie do domu pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

Bateria

Jednorazowa, niewymienna.

Po wyczerpaniu baterii urządzenie nie chroni przed kleszczami i pchłami oraz nie nadaje się do dalszego użytkowania

Czas działania

Okolo 6-12 miesięcy

Zasilanie

Aby sprawdzić naładowanie baterii:

naciśnij przycisk, dioda za kratką powinna zamrugać -

jeśli dioda nie mruga lub mruga słabo, bateria jest rozładowana, a urządzenie należy wymienić na nowe

Obszar ochrony

Promień 1,5 metry

Uruchomienie, wyłączenie

Wyciągnij zawleczkę.

Urządzenie pozostaje aktywne przez 6-12 miesięcy (nie można go wyłączyć).